

LCD マルチモニタ



OCS-02A

LCDマルチモニタは、PCケース内部の温度を測定・表示し温度上昇にともない自動的にファンの速度を調節します。また、ハードディスクの稼動状況やアラームタイマー機能・時間表示など様々な情報を集約しPCを安全に使用することができます。



ainex

特 徴

1. PCケース内の温度を表示
ボタンひとつで摂氏℃と華氏Fの切替表示が可能です。

2. FAN1速度をオートコントロール
FAN1を温度に応じて自動的に速度(回転数)を5段階変換させます。

20℃以下	稼動しません
20℃～25.9℃	40%
26℃～31.9℃	60%
32℃～37.9℃	80%
38℃以上	100%

3. 設定温度でアラームとFAN2稼動
通常FAN2は止まった状態ですが、任意に設定した温度に到達した時点でアラームとアイコン回転とともにファンの回転が始まり温度が下がっても約10分間回り続けます。(設定温度範囲は20～90℃)

※SOUNDをOFF状態の場合はアイコン表示のみでアラームは鳴りません。
※デフォルトは38℃に設定されています。

4. ハードディスクの稼動状況表示
ハードディスクにアクセスするとハードディスクアイコンが回転します。

5. 便利な多機能表示
時計、PC起動時間、PC起動累計時間、アラームタイマー機能と様々な表示が可能です。

※SOUNDをOFF状態の場合は画面点滅のみでアラームは鳴りません。
※PC起動累計時間は内蔵電池を外すとリセットされます。

6. 時間、設定温度、PC起動累計時間を記憶
時間、設定温度、PC起動累計時間を電源を切った後でも内蔵電池で記憶します。

仕 様

LCDサイズ:W80×H22mm
ファン電圧:DC12V
LCD電圧:5V
内蔵電池:リチウムボタン電池 CR2032 3V

※設定が消えるまたは時間が大きくずれる場合は、内蔵電池を交換してください。

接続方法

- 電源(大4Pオス)→電源ユニット(大4Pメス)と接続
- H.D.D. LED→M/Bと前面パネルH.D.D. LEDに接続
- 温度センサー→PCケース内の適切な場所へ
- FAN1(2P)→ケースファン(2P)へ
- FAN2(2P)→ケースファン(2P)へ

※FAN1とFAN2は動作が異なりますので、用途に応じてサイドとバックのケースファンに接続してください。

※別途3ピンファンに接続する場合は、付属の2ピン→3ピン変換ケーブル×2をお使いください。

※ファンによっては、接続できない場合があります。

販売元 株式会社 **アイネックス**
www.ainex.jp

2006.12

ライト ON⇔OFF

LCD画面のライトをON・OFFできます。

摂氏⇔華氏切替

摂氏、華氏の切替ができます。

サウンド ON⇔OFF

アラーム音のON・OFFができます。

時間などの表示切替



※10秒間何もしない状態でTIMER(時間表示)に戻ります。

△**ご注意**
PC累積時間の表示は、**00:15** → **15時間31分**

ハードディスク

ハードディスクにアクセスすると、ハードディスクアイコンが回ります。

ファン 1

温度によるオートコントロール。
ファンの回転数によりアイコンが変化します。

20℃以下	稼動しません
20℃～25.9℃	40%
26℃～31.9℃	60%
32℃～37.9℃	80%
38℃以上	100%

ファン 2

設定温度に達しファン2が回り始めるとファンアイコンが回ります。



LIGHT SOUND SET UP DOWN

ファン 2 温度設定

ファン2が回転を始める温度を設定します。
(設定温度範囲:20℃～90℃)
※デフォルトは38℃に設定されています。



※10秒間何もしない状態で表示が戻ります。

時間設定



※10秒間何もしない状態で表示が戻ります。
※秒の設定はできません。

アラーム設定



※10秒間何もしない状態で表示が戻ります。
※秒の設定はできません。

△**ご注意**
アラーム時間設定は、起動時間にプラスした時間がアラーム時間になります。



ex)
01:05 → **01:45** → 40分後にアラームが鳴ります。