AK-ICR-13 / AK-ICR-14



ファームウェアアップデートソフトウェア説明書

△ご注意

- ■ファームウェアアップデートはお客様ご自身の責任において行ってください。
- ■アップデート中は電源を切らないでください。途中で電源を切ったり、停電などでアップデートに失敗すると使用できなくなる場合があります。その場合は保 証対象外となります。
- ■ファームウェアアップデートの内容は弊社Webに記載されています。ダウンロードの前にご確認ください。
- ■このファームウェアはAK-ICR-13およびAK-ICR-14専用です。
- ■この操作説明書に記載以外のサポートは行いません。あらかじめご了承ください。

更新手順

- ①PCの電源が切れていることを確認します。本製品以外のUSB接続カードリーダーは取り外してください。
- ②AK-ICR-13もしくはAK-ICR-14にメモリーカードが挿入されていない状態で PCに接続します。
- ③PCの電源を入れます。
- ④デバイスマネージャ > ユニバーサル シリアル バス コントローラー > USB 大容 量記憶装置 を開きます。



■本製品以外のメモリーカードリーダーは取り外してください。本製品 以外にアップデータが適用されるのを防ぎます。



⑤プロパティ > ハードウェア IDを開き、値の一行目の末尾4文字が「0126」である ことを確認します。

| USB 大容量記憶装置のプロパティ | X |
|--------------------------------|----------|
| 全般 ドライバー 詳細 | |
| USB 大容量記憶装置 | |
| | |
| | • |
| (#0.0 | |
| USB¥VID_0BDA&PID_0301AREV_0126 | |
| | OK キャンセル |

⑥ソフトウェアをダウンロードします。弊社Web(http://www.ainex.jp)より、「サポート>ダウンロード>ドライバ・マニュアル・仕様書など>AK-ICR-13またはAK-ICR-14」からダウンロードしてください。

名称: Realtek_WinMP_RCC2_V3.0.zip 容量:約3.16MB



⑦圧縮ファイルを解凍します。ダウンロードしたファイルはZIP形式で圧縮されています。

解凍すると「Realtek_WinMP_RCC2_V3.0」フォルダが作成されます。



⑧フォルダ内にある「RCC_2010.exe」をダブルクリックして起動すると、 アップデート作業が自動で開始されます。



Realtek Card Reader Checker

Operate Edit View Setting Help

% • >> = C

RCC Version 2.48

FLASH

NUM

⑨右の画面の状態になるとアップデートは完了です。ソフトウェアを終 了してください。

| Sealtek Card Reader Checker | | |
|--------------------------------|------------------|-----|
| Operate Edit View Setting Help | | |
| % ■ ▶ ≙ C ? | RCC Version 2.48 | |
| FLASH | | |
| | | NUM |

| USB 大容重記憶装置 | |
|-----------------------|--|
| 0 | |
| プロパティ(P) | |
| ריקידע ID | |
| 値(▽) | |
| USB¥VID_0BDA&PID_0301 | |

⑩デバイスマネージャ > ユニバーサル シリアル バス コントローラー > USB 大容量記憶装置 > プロパティ > ハードウェア IDを開き、値の一行目の末尾4文字が「0130」になっていることを確認します。