

ケースのカバーを開く方法

NCS-01NP / Nexus Breeze




1 背面上部の手回しネジを外します。



2 トップカバーを手前に引きます。動かなくなるまで引き、上に持ち上げるとフレームから外れます。




3 トップカバーを外すとサイドパネルのハンドルが現れます。ハンドルをつかみ上に持ち上げます。上に持ち上げたら、少し外側に開くのでそのまま斜め上に引き抜きます。



4 反対側も同様に取り外します。



5 フロントパネルの外し方です。パネルの内側の左右それぞれ3ヶ所・計6ヶ所にツメがあります。片側のツメを全て外します。



6 下まで全部を外してください。片側が全部外れば、あとはフロントパネルを斜めにずらせば外れます。